

SDIMUTIME

DSWIFIApp Manuale d'istruzioni



APPLICAZIONE PER LA GESTIONE DEL RICEVITORE GSM

Pag.



Avvertenze importanti

Domotime Srl si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche o software al prodotto senza preavviso che potrebbero invalidare il corretto funzionamento delle versioni precedenti. Inoltre declina ogni responsabilità per danni a persone o cose dovuti a uso improprio o installazione errata del ricevitore GSM.

Questo manuale di istruzioni è destinato esclusivamente a personale tecnico qualificato nel campo delle installazioni di automazione.

Nessuna delle informazioni contenute in questo manuale è destinata all'utente finale.

Qualsiasi operazione di manutenzione o di programmazione deve essere eseguita esclusivamente da personale qualificato.

Leggere attentamente il manuale d'uso prima di installare e controllare il ricevitore GSM.

Installare il ricevitore GSM in un luogo protetto e coperto.

Per chiarimenti tecnici o problemi di installazione, **Domotime Srl** dispone di un servizio di assistenza clienti, che risponde al numero di telefono **030 9913901**.

Presentazione del prodotto

La DomoSmartApp, tramite un ricevitore GSM, permette l'azionamento di un relè da ogni parte del mondo. Ovviamente il sistema dev'essere supportato da una buona ricezione del segnale telefonico.

Questo processo può avvenire tramite l'app che viene fornita (una volta attivata quest'ultima tramite una **Chiave di** Attivazione).

Il GSMB2G è un ricevitore GSM in grado di azionare un relè.

E' un apparecchio molto semplice e può essere utilizzato per controllare l'accesso di porte, cancelli, oltre che a gestire a distanza apparecchi elettrici o elettronici.

Il dispositivo può essere utilizzato in qualsiasi circostanza in cui è necessario accendere o spegnere a distanza qualsiasi apparecchiatura, tramite una telefonata (gratuita) o un SMS da un cellulare.

Basta comporre da un numero telefonico, autorizzato precedentemente dall'amministratore, il numero telefonico della SIM inserita all'interno del dispositivo GSM e la barriera, il cancello, il garage o qualsiasi porta connessa si apre, o l'apparecchiatura elettrica a cui è collegato il dispositivo si attiva o disattiva.

Non vi sono costi di chiamata, in quanto il GSMB2G rifiuta la chiamata dal numero autorizzato e poi effettua lo switch del relè.

Inoltre, l'utente può essere autorizzato solo per un lasso di tempo limitato per operare sul GSMB2G, trascorso il quale all'utente diventa impossibile effettuare operazioni sul GSMB2G.



Programmazione AMMINISTRATORE – Prima configurazione

Per procedere alla configurazione del DSWIFI2R è necessario procurarsi le seguenti informazioni:

- A) Nome della rete internet alla quale si vuole collegare il dispositivo;
- B) Password della rete internet alla quale si vuole collegare il dispositivo;
- C) Nome da assegnare al relè di segnale;
- D) Tempo di esercizio da assegnare al relè di segnale (di default è monostabile a 0,5 secondi);
- E) Nome da assegnare al relè di potenza;
- F) Tempo di esercizio da assegnare al relè di potenza (di default è monostabile a 0,5 secondi).

ATTENZIONE: Chi per primo svolgerà questa operazione sul ricevitore GSM sarà considerato dal dispositivo stesso il suo amministratore.

La prima programmazione del ricevitore GSM avviene nella seguente modalità:

- Una volta installata e attivata l'app si può notare un pulsante per l'aggiunta di dispositivi GSM.



 Premendo il pulsante si entrerà nella prima schermata di configurazione e verrà chiesto di inserire, in alcuni campi, varie informazioni del ricevitore GSM.





- Funzione "ADD UTENTE"

Questa funzione permette all'amministratore di poter aggiungere utenti che potranno aprire/chiudere il relè del ricevitore GSM.

Impostazioni	
TEMPO RELE' ADD UTENTE UTENTI U. A TEMPO ELIMINA Aggiungi un nuovo utente	Inserire in "Nome dell'utente" un nome identificativo per l'utente che si vuole aggiungere
Nome dell' utente	Inserire in "Numero di telefono da aggiungere" un numero di telefono che potrà, attraverso una chiamata, aprire/chiudere il relè
Posizione	Inserire una "Posizione" che sarà l'ID utente del numero inserito, infatti ogni numero di telefono viene associato ad una cifra identificativa univoca

• Funzione "UTENTI"

Questa funzione permette all'amministratore di poter vedere ogni numero di telefono abilitato all'utilizzo del modulo GSM.

Inoltre questa funzione permette all'amministratore di rimuovere uno o più utenti precedentemente abilitati, sarà necessario selezionare il nome dell'utente da eliminare e trascinarlo da destra verso sinistra.

Impost	taz	ioni	
TEMPO RELE' ADD UTENTE	UTENTI	U. A TEMPO	ELIMINA
Ute	nti abili	tati	
Do	omotim	ie	

- Funzione "UTENTI A TEMPO"

Attraverso questa funzione è possibile aggiungere un utente e definire quando potrà comandare o meno il dispositivo.

	UTENTI	U. A TEM	PO	ELIMINA
	Inizio del p	erme	SSO	
	Tue Mar 3	13	41	
	Today	14	42	/
	Thu Mar 5	15	43	
	Fine del pe	ermes	so 🎽	
	Tue Mar 3	13	41	
	Tue Mar 3 Today	13 14	41 42	/
	Tue Mar 3 Today Thu Mar 5	13 14 15	41 42 43	
N	<i>Tue Mar</i> 3 Today Thu Mar 5 umero di telefor	13 14 15	41 42 43	

Selezionare la data di "Inzio del permesso" che definirà il giorno e l'ora dalle quali l'utente potrà comandare il dispositivo

Selezionare la data di "Fine del permesso" che definirà il giorno e l'ora dalle quali l'utente non potrà più comandare il dispositivo e sarà rimosso dalla lista utenti

Inserire in "Numero di telefono da aggiungere" un numero di telefono che potrà, attraverso una chiamata, aprire/chiudere il relè

Inserire una "Posizione" che sarà l'ID utente del numero inserito, infatti ogni numero di telefono viene associato ad una cifra identificativa univoca

- Funzione "ELIMINA GSM"

Questa funzione eliminerà il ricevitore GSM dalla propria lista di dispositivi.

Configurazione IFTTT

IFTTT è un servizio gratuito e disponibile su tutti gli smartphone che permette l'automatizzazione di innumerevoli operazioni senza la necessità di conoscere alcun tipo di linguaggio di programmazione, attraverso un'interfaccia grafica intuitiva e la creazione delle così dette "Ricette".

Il ricevitore GSM, attraverso questo portale, può essere attivato in maniera automatica al verificarsi di certe circostanza, per esempio può far sì che il relè venga azionato alla ricezione di un comando vocale, alla ricezione di un sms, tramite un pulsante dedicato nella home del cellulare oppure all'entrata o all'uscita di un certo luogo.

In questo esempio vedremo come attivare il servizio denominato "Android Phone Call" di IFTTT tramite assistente vocale di Google.

Questo servizio infatti può inviare un sms ad un numero preimpostato quando viene rileveta una determinata azione, in questo caso un comando vocale tramite Google Assistent e il servizio IFTTT provvederà poi ad azionare il relè del DSWIFI2R desiderato tramite un sms precomposto.



Google Assistant

Manuale DSWIFIApp - Ver. 20.02

Google Assistant



E) Una volta selezionato il servizio omonimo comparirà una videata dove verrà chiesto di selezionare da un elenco un evento specifico.

Noi selezioneremo "Say a simple phrase", per abilitare la connessione tra IFTTT e Google Assistant sarà necessario premere il pulsante "Connect" nella pagina successiva



A questo punto ci verranno chieste tre frasi alle quali l'assistente vocale risponderà azionando il relè.

- a) Nei primi 3 campi andrà inserita una o più frasi per la stessa abilitazione.
- b) Il quarto campo consiste nella frase di risposta che l'assistente dirà.
- c) Di seguito viene richiesta la lingua.
- d) Selezionata la lingua premere "Continue".

÷	Complete trigger fields
	een piere anggen menae

•:	Say a simple phrase
This to	rigger fires when you say "Ok Google" to the Google
Assist	tant followed by a phrase you choose. For example, s

Assistant followed by a phrase you choose. For e	example, say
"Ok Google, I'm running late" to text a family me	ember that
you're on your way home.	

What do you want to say?

Apri	cancel	lo
------	--------	----

What's another way to say it? (optional)

And another way? (optional)

What do you want the Assistant to say in response?

Il cancello è aperto

۱.

Italian

nguage	•	

Continue

Sige.





I) A questo punto sarà necessario abilitare la connessione tra IFTTT e Android SMS premendo il pulsante "Connect"

 J) Per completare il form che si presenta sarà necessario compilare i campi che si presentano con le informazioni richieste, ovvero il numero di telefono della SIM card presente all'interno del ricevitore GSM (compreso di prefisso nazionale) e il messaggio che si vuole inviare.
In questo esempio, proveremo ad inviare il messaggio che permette all'utente di aprire il relè del GSMB2G,

ovvero: pwdCC (in cui pwd è la password del	dispositivo).
← Complete action fields	← Complete action fields
Send an SMS This Action will send an SMS from your Android device to any phone number you specify.	This Action will send an SMS from your Android device to any phone number you specify.
Phone number	Phone number
	Insert GSM phone number
Include country code e.g. 12024561111	Include country code e.g. 12024561111
Message	Message
Button pressed on OccurredAt ShareURL	1234CC
Continue	Continue

- K) Una volta completati tutti i campi premere "Continue".
- L) A questo punto sullo schermo si potrà vedere un riassunto della configurazione appena impostata, essa viene definita "Ricetta" o "Applet", quindi premere su Finish per concludere l'operazione.

← Preview	
If You say "Apri cancello", then Send an SMS to GSM phone number	
#	
Finish	

M) L'operazione è terminata. Si può chiudere IFTTT e l'automazione funzionerà automaticatimente.

Attenzione: Alla fine della procedura non premere il pulsante "Connected", in quanto disattiverebbe l'applet appena creato.



SDIMUTIME

Se è la prima volta che IFTTT viene installato sul dispositivo, potrebbe essere necessario accedere da PC tramite un browser per creare un "Applet", in quanto sulle installazioni troppo recenti IFTTT non permette la creazione di ricette personalizzate.

Essendo una chiamata HTTP, il suo funzionamento non è limitato a IFTTT.

E' anche compadibile con gli altri servizi equivalenti come ad esempio: Zapier, WorkFlow, Macrodroid, ecc...

È possibile anche sviluppare prodotti di terze parti per il controllo del dispositivo, delle quali però Domotime non si ritiene responsabile.

Configurazione VOICE MATCH

Voice Match è una funzione di Google che permette di utilizzare il comando vocale ma con la prerogrativa IMPORTANTE di riconoscere il proprietario dello smartphone.

Nel caso il comando venga detto da un malintenzionato, esso non verrà acettato e di conseguenza il rele non verrà azionato.

- 1) Dire allo smartphone: "OK GOOGLE"
- 2) Una volta aperta la schermata dell'Assistente Google, premere in basso a destra l'icona che sembra una bussola

C	iao, come posso aiuta	rti?	
(L	Fai una telefonata	📮 Leggimi i m	nessaggi

3) Premere l'incona del proprio prolifo Google in alto a destra e di seguito nel menu a tendina premere la voce "Impostazioni"



4) Scorrere la pagina che si aprirà (pagina di configurazione del proprio account Google) fino a trovare la voce "Dispositivi assistente" della quale si dovrà premere su "Telefono"







Configurazione chiamata da assistente vocale

La maggior parte degli smartphone consente di chiamare un numero di telefono presente sulla propria rubrica attraverso comando vocale.

Per poter usufruire di questa funzione è necessario aver salvato il numero di telefono della SIM card presente all'interno del ricevitore GSM sulla propria rubrica telefonica, affinchè l'assistente Google possa trovarlo e chiamarlo. Per attivare l'assistente vocale sarà necessario:

- 1) Dire allo smartphone: "OK GOOGLE"
- 2) Una volta aperta la schermata dell'Assistente Google, dire allo smartphone di chiamare il numero di telefono del ricevitore GSM con il nome con il quale lo si ha salvato in rubrica

🤇 Fai una t	telefonata 📮	Leggimi i messago

3) L'assistente provvederà a chiamare il ricevitore GSM che a sua volta commuterà il proprio relè.





Via Monico, 9 25017 Lonato d/G (BS) – Italy - Tel: +39 030 9913901 - Fax: +39 030 2070611 Skype: domotime - email: info@domotime.com - www.domotime.com