



HeyThermo+

ISNGTCH

Manuale completo termostato Wi-fi HeyThermo+ Codice 49.6830.34 / 49.6830.35



Leggere attentamente il seguente manuale e conservarlo per eventuali consultazioni future. La presente pubblicazione potrebbe includere inesattezze di carattere tecnico o errori tipografici. Le seguenti informazioni sono soggette a modifiche periodiche che vengono incluse nelle versioni successive.

Indice

Download e registrazione HeySmart	2
Collegamento cavi elettrici e caldaia	3
Associazione dispositivo alla app	4
Utilizzo tramite app	7
Descrizione dei pulsanti	9
Descrizione icone.....	9
Programmazione dell'orario	10
Modalità vacanze.....	10
Programmazione settimanale	10
Opzioni avanzate	11
Specifiche del prodotto	12
Dichiarazioni	12

DOWNLOAD E REGISTRAZIONE HEYSMART

 Per iniziare, scaricare l'App HeySmart e registrare un account come da immagini.



Per installare l'app inquadra il QR Code e scarica l'app HeySmart, successivamente clicca su "Creare un nuovo account".

A screenshot of the 'Registra' (Register) screen in the HeySmart app. At the top, there's a back arrow and the title 'Registra'. Below it, a dropdown menu shows 'Italia' with a right arrow. A text input field contains the placeholder '1 Inserisci la tua email' with a red '1' and a clear 'x' icon. Below the field is a dark blue button labeled 'Ottieni codice di verifica' with a red '2' above it. At the bottom, there's a checkbox for 'Registrazione d'accordo' followed by links to 'Accordo per gli utenti' and 'Privacy Policy'.

Inserisci la tua mail e clicca su "Ottieni codice di verifica", una volta arrivato il codice inseriscilo nella pagina successiva a cui passerà automaticamente.

A screenshot of the 'Impostare la password' (Set password) screen. At the top, there's a back arrow and the title 'Impostare la password'. Below it, a text input field contains the placeholder '4 Imposta la tua password' with a red '4' and a clear 'x' icon. Below the field, a red note says '6-20 caratteri, incluso lettere e numeri'. At the bottom, there's a grey button labeled '5 Fine'.


Crea una password con lettere e numeri di minimo 6 caratteri a un massimo di 20. Successivamente clicca su "vai alla app" per entrare nella home di HeySmart.

COLLEGAMENTO CAVI CALDAIA

Per il collegamento dei cavi dell'alimentazione è necessario prima di tutto togliere corrente abbassando gli interruttori salvavita sul quadro generale, una volta fatto aprire il retro del termostato e collegarlo alla rete elettrica utilizzando il primo e ultimo morsetto indicati con le lettere "L" e "N".



Per installare i cavi provenienti dalla caldaia basterà utilizzare il secondo e quarto morsetto posizionati nel coperchio del retro del termostato indicati con le lettere "COM" e "NO".
Di sotto lo schema elettrico di collegamento.



ASSOCIAZIONE DISPOSITIVO ALLA APP (MODO 1)

IMPORTANTE: Prima di procedere con l'associazione del dispositivo assicurarsi che il cellulare abbia attivo il BT e GPS e che sia già connesso alla rete wifi da 2,4ghz (la password non deve essere superiore ai 16 caratteri).




premere insieme per
5 sec entrambi i tasti

Una volta installata l'applicazione è necessario associare HeyThermo+, per farlo seguire le seguenti immagini e istruzioni:



toccare il cronotermostato per attivare il display, quindi premere contemporaneamente il tasto OROLOGIO + IMPOSTAZIONI (FIG. 1 cerchiata a sinistra) finché il simbolo del wifi e della nuvola (fig. 2 cerchiata a sinistra) inizieranno a

lampeggiare

Clicca su "aggiungi dispositivo" e seleziona "Termostato (Wi-Fi)". Una volta fatto nel riquadro in immagine con scritto "Nome Wi-Fi" dovrebbe apparire il nome della rete a cui si è connessi, se non succede cliccare sulla scritta in azzurro "Permesso di Aprire" e seguire le indicazioni date dal telefono per autorizzare i permessi all'app. Successivamente, nel riquadro con scritto "Password" andrà inserita la password di accesso al Wi-Fi.



Una volta passati alla schermata successiva spuntare “Verificare che la spia stia lampeggiando” e cliccare su “Avanti”. A questo punto l’app farà una ricerca dei dispositivi così da poter associare HeyThermo+, quando trovato andrà automaticamente all’ultima schermata, sarà semplicemente necessario cliccare su “fine” per completare l’operazione.



ASSOCIAZIONE DISPOSITIVO ALLA APP (MODO 2)




IMPORTANTE: Prima di procedere con l'associazione del dispositivo assicurarsi che il cellulare abbia attivo il BT e GPS e che sia già connesso alla rete wifi da 2,4ghz (la password non deve essere superiore ai 16 caratteri).



Premere insieme
per 5 sec.


- 1- toccare il cronotermostato per attivare il display, quindi premere contemporaneamente il tasto OROLOGIO + IMPOSTAZIONI (FIG. 1 cerchiata a sinistra).
- 2- Il simbolo del wifi e della nuvola (fig. 2 cerchiata a sinistra) inizieranno a lampeggiare, in questo momento il cronotermostato è in modalità associazione.

- 3- Aprire l'applicazione e seguire i passaggi riportati nella figura in basso.
- 4- Premere sul + in alto a destra dello schermo e poi premere su aggiungi dispositivo.
- 5- dopo qualche secondo compare in alto l'icona del termostato, premere quindi su aggiungi
- 6- Inserire la password di rete e cliccare su avanti e attendere che l'associazione vada a buon fine, cliccare quindi su fine



UTILIZZO TRAMITE APP

Una volta che il dispositivo è associato alla app si potrà cliccare sullo stesso per controllarlo. L'applicazione vi mostrerà se il dispositivo è acceso, che temperatura è impostata e tutte le altre funzioni presenti su HeyThermo+.



Per poter accendere o spegnere il dispositivo basterà cliccare sul tasto



ON/OFF


Nella Home sarà possibile modificare la temperatura in modalità manuale semplicemente cliccando sui tasti:



Inoltre sarà possibile bloccare o sbloccare il dispositivo tramite il tasto



Blocco



Cliccando sul tasto



Modo

Sarà possibile scegliere la modalità di lavoro di HeyThermo+ tra:

- Manuale
- Programmata
- Vacanza

In modalità Manuale sarà possibile selezionare una temperatura da mantenere senza cambiare in base a orario o giorni.

In modalità programmato si potrà seguire le indicazioni in base a orario e giorno di default, nel caso sarà possibile modificarli tramite le impostazioni.


In modalità vacanza chiederà di impostare i giorni e che temperatura mantenere.



Cliccando sul tasto



Si aprirà la schermata qui riportata dove sarà possibile modificare le impostazioni del termostato.



Cliccando sul tasto




in alto a destra della schermata.

Sarà possibile modificare il nome, condividere il dispositivo con altri utenti oppure avere tutte le informazioni utili al dispositivo o alla connessione

Il nome potrà essere modificato cliccando in alto su "HeyThermo+" (nome di default), successivamente cliccando su nome si potrà rinominare a piacimento. Inoltre è possibile modificare l'icona e il luogo in cui è installato.

Per condividere un dispositivo basterà cliccare su "Condivisione Dei Dispositivi" e poi su "Aggiungere", inserendo lo stato e la mail con cui l'altro utente si è registrato sulla app Heysmart, in questo modo anche a l'altro utente potrà controllare lo stesso dispositivo.

DESCRIZIONE PULSANTI



	Accende / Spegne
	1 Premere per passare alla modalità manuale 2 Quando HeyThermo+ è acceso premere per 3-5 secondi per entrare nelle impostazioni 3 Quando HeyThermo+ è spento premere per 3-5 secondi per entrare nelle opzioni avanzate
	Conferma / OK
	1 Premere per diminuire la temperatura 2 Tener premuto per bloccare / sbloccare i tasti del termostato (protezione bambini)
	1 Premere per aumentare la temperatura 2 Quando è in modalità programmata premere , per passare temporaneamente alla modalità manuale

DESCRIZIONE ICONE



Modalità programmata

HeyThermo+ ha la possibilità di programmare la temperatura impostata in base ai giorni della settimana e a orari voluti



Blocco bambini

Possibilità di bloccare lo schermo così da evitare tocchi involontari o da parte di bambini



Modalità manuale

HeyThermo+ ha la possibilità di impostare una temperatura da mantenere e di modificarla solo manualmente



Orario

Indicazione dell'orario sul display



Funzione finestre aperte

HeyThermo+ rileva quando si sta verificando una diminuzione veloce della temperatura data dall'apertura di finestre, con questa funzione il riscaldamento se attivo viene bloccato per evitare consumi inefficaci



Modalità vacanze

Possibilità di impostare i giorni di vacanza e la temperatura da mantenere in quel periodo

PROGRAMMAZIONE DELL'ORARIO

Quando HeyThermo+ è acceso, premere  per impostare i minuti. Premere una seconda volta  per impostare l'ora. Premere una terza volta  per impostare il giorno della settimana. Utilizzare ,  per modificare i valori. premere  per confermare l'orario.

MODALITA VACANZA

Quando HeyThermo+ è acceso, tener premuto  per 3-5 secondi per entrare nella modalità vacanza, premere  per scegliere la modalità vacanza, quando "OFF" lampeggia premere  o  per spostarlo su "ON", premi  per scegliere i giorni in cui questa modalità rimane attiva e che temperature mantenere, infine premere  per concludere.

PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE

È possibile impostare 6 orari su le seguenti suddivisioni di giorni:

5+2 giorni (preimpostata)

6+1 giorni

7 giorni

 1		 2		 3		 4		 5		 6	
Wake up		Out door		Back home		Out door		Back home		Sleep	
6 : 00	20°C	8 : 00	15°C	11 : 00	15°C	13 : 30	15°C	17 : 00	15°C	22 : 00	15°C

Quando HeyThermo+ è acceso, tener premuto  3-5 secondi per entrare nella modalità programmata. Da questo momento in poi si potranno programmare le fasce orarie. Il numero in alto a sinistra indica la fascia oraria che si sta programmando (da 1 a 6 come da immagine), il numero a fianco indica quale giorno si sta programmando (apparirà 5 se si utilizza la suddivisione settimanale preimpostata 5+2). Sarà possibile modificare l'orario e la temperatura senza l'obbligo di mantenere quello di default.

Premere  per confermare e avanzare. Premere  e  cambiare il valore. Una volta terminato, dopo 5 secondi di inattività si salverà automaticamente per tornare alla visualizzazione della temperatura.

OPZIONI AVANZATE

Quando HeyThermo+ è spento, premendo sullo schermo appariranno le icone sulla parte bassa del display, una volta visualizzate premere  per 3-5 secondi per entrare nelle opzioni avanzate. Premere  per confermare e avanzare. Premere  e  cambiare il valore. Una volta terminato, dopo 5 secondi di inattività si salverà automaticamente per poi uscire.

NO	Opzioni	Funzioni o valori applicabili	Valore di base
A1	Calibrazione temperatura	-9-+9°C (Mostra la temperatura ambientale corretta)	-1°C
A2	Tolleranza di temperatura di entrata in funzione	0.5-2.5°C	1°C
A3	Blocco bambini	0: Blocco parziale 1: Blocco totale	0
A4	Stato del termostato in caso di assenza alimentazione	0: Il termostato mantiene lo stato precedente 1: Il termostato rimane spento 2: il Termostato si accende	0
A5	Programmazione giorni settimana	0: 5+2 1: 6+1 2: 7	0
A6	Limite minimo di temperatura	1-10°C	5°C
A7	Limite massimo di temperatura	20-70°C	35°C
A8	Protezione a bassa temperatura	1-10°C Quando appare = 10°C, premere  , sul display apparirà  , annullando la protezione a bassa temperatura	5°C
A9	Luminosità display in stand-by	0: Spento 1: Bassa luminosità 2: Media luminosità	2
AA	Temperature di lavoro della funzione finestre aperte	5-25°C Quando si imposta la temperatura =5°C, premere  sul display appare  , annulla questa funzione	--
AB	Tempo di lavoro della funzione finestre aperte	5 - 60min	15
AC	Reset di fabbrica	Sul display lampeggia Ao, tener premuto  fino a Vedere il display con tutte le icone	
AD	Modalità riscaldamento / raffreddamento	0: Riscaldamento 1: Raffreddamento	0

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

- * Alimentazione 90 - 240V ~ 50/60Hz
- * Tipo contatti NA / NC
- * Wi-Fi 2,4 GHz
- * E.I.R.P. Massimo < 20dBm
- * Sonda: NTC (10k)1%
- * Range temperature impostabile: 5~35°C
- * Dimensioni(mm) : 130*90*29

DICHIARAZIONI

IT- ATTENZIONE: RISCHIO DI FOLGORAZIONE, NON APRIRE PRIMA DI AVER TOLTO CORRENTE E TENSIONE.

IMPORTANTE: tensioni elevate nel dispositivo, non tentare di aprire l'articolo. In caso di danni, rivolgersi esclusivamente a un centro di assistenza tecnica autorizzato.



IT - Dichiarazione di conformità

Il Fabbrikante, KON.EL.CO. S.P.A. - Via Valtellina 33 - Cinisello Balsamo 20092 (MI) – Italia dichiara che dichiara che il tipo di apparecchiatura radio modello HeyThermo+, codice 49.6830.34 e 49.6830.35, marca ISNATCH, è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della Dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet: www.gbconline.it



IT – Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente (senza ulteriore acquisto, se di dimensioni inferiori a 25 cm.). Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al Decreto Legislativo N. 49 del 14 Marzo 2014.

ATTENZIONE: Per l'utilizzo dell'articolo 49.6830.34 e 49.6830.35, è necessario rispettare le normative vigenti del sito di installazione.

A causa del continuo sviluppo tecnologico, la descrizione ed il disegno del prodotto potrebbero variare senza alcun preavviso. Non aprire, modificare o riparare in autonomia il prodotto in quanto decadrebbe automaticamente la garanzia.



Made in China

Kon.El.Co. S.p.A. – Via Valtellina 33 - Cinisello Balsamo 20092 (MI) – Italy



HeyThermo+

ISNGTCH

Complete manual Wi-fi thermostat HeyThermo+ Code 49.6830.34 / 49.6830.35



Please read this manual carefully and retain it for future reference. This publication may include technical inaccuracies or typographical errors.

The following information is subject to periodic changes which will be included in subsequent releases.

Index

HeySmart Download and Registration	15
Electrical Wiring and Boiler Connection.....	16
Device Pairing with the App.....	17
Using the App.....	20
Button Description.....	22
Icon Description.....	22
Time Programming.....	22
Holiday Mode.....	22
Weekly Scheduling.....	22
Advanced Options.....	23
Product Specifications.....	24
Declarations.....	25

DOWNLOAD AND REGISTRATION HEYSMART



To start, download HeySmart app and sign up as images show.




To install the app scan the QR Code and download the HeySmart app, then click on “Create a new account”.

Enter your email and click on “Get verification code”, once the code arrives, enter it on the next page which will automatically take you to.


Create a password with letters and numbers of at least 6 characters and a maximum of 20. Then click on “go to app” to enter the HeySmart home page.

BOILER CABLE CONNECTION

To connect the power cables, you must first turn off the power by lowering the safety switches on the main panel. Once this is done, lift the back panel of the thermostat and connect the first and last terminals indicated by the letters “L” and “N” to the grid.



To install the cables coming from the boiler, simply use the second and fourth terminals located in the cover on the back of the thermostat, indicated by the letters “COM” and “NO”
Below is the electrical connection diagram.



PAIRING DEVICE WITH APP (MODE 1)

IMPORTANT: Before proceeding with the device pairing, make sure that the mobile phone has BT and GPS active and that it is already connected to the 2.4ghz wifi network (the password must not exceed 16 characters).

Once the application is installed, you need to pair HeyThermo+, to do so follow the following images and instructions:





Press together
for 5 sec.

premere insieme per
5 sec entrambi i tasti

Click on “add device” and select “Thermostat (Wi-Fi)”. Once done, in the box in the image with the words “Wi-Fi Name” the name of the network you are connected to should appear, if not, click on the blue writing “Permission to Open” and follow the instructions given by the phone to authorize the permissions to the app. Subsequently, in the box with the words “Password” you will need to enter the password to access

the Wi-Fi.





Selezione Rete Wi-Fi a 2,4 GHz e inserisci la password.

Se il Wi-Fi è impostato a 5 GHz, configuralo a 2,4 GHz. [Metodo comune di impostazione del router](#)



Once you have moved on to the next screen, tick “Verify that the light is flashing” and click on “Next”. At this point the app will search for devices so that it can pair HeyThermo+, when found it will automatically go to the last screen, you will simply need to click on “end” to complete the operation.



PAIRING DEVICE WITH APP (MODE 2)

IMPORTANT: Before proceeding with the device pairing, make sure that the mobile phone has BT and GPS active and that it is already connected to the 2.4ghz wifi network (the password must not exceed 16 characters).



1- touch the thermostat to activate the display, then press the CLOCK + SETTINGS button at the same time (FIG. 1 encircled left).

2- wifi and cloud symbol will start flashing (FIG. 2 encircled left)., at this moment the thermostat is in pairing mode.


3- Open the application and follow the steps in the figure below.

4- Press the + at the top right of the screen and then press add

device.


5- after a few seconds the thermostat icon appears at the top, then press add

6- Enter the network password and click next and wait for the association to be successful, then click finish



USE VIA APP

Once the device is paired with the app, you can tap on it to control it. The app will show you if the device is on, what temperature it is set to, and all the other features on HeyThermo+.




To turn the device on or off, simply click on the button



In the Home page it will be possible to change the temperature in manual mode by simply clicking on the buttons:



It will also be possible to lock or unlock the device using the button



By clicking on the



button

It will be possible to choose the working mode of HeyThermo+ between:

- Manual
- Scheduled
- Vacation

In Manual mode it will be possible to select a temperature to maintain without changing based on time or days.

In scheduled mode you can follow the instructions based on the default time and day, if necessary you can change them via the settings.

In vacation mode it will ask you to set the days and what temperature to maintain.

← Back Imposta

Per settare questo parametro, inserire la password

Compensazione temperatura -1 °C >

Limite minimo temperatura 5 °C >

Differenza temp interna 0.5 °C >

Stato Mantie stato precedente >

Temp Max 28 °C >

Temp Min 5 °C >

Modalità Riscaldamento >

Programma settimanale 5+2 >

Imposta programma settimanale >

Storico temperature >



HeyThermo+



Info Dispositivo >

Scena istantanea e automazione >

Apparecchiature di terze parti supportate



Alexa



Google Assistant

Notifica dispositivo offline

Notifica offline ☐

Altro

Condivisione Dei Dispositivi >

Creare Un Gruppo >

Domande frequenti e Feedback >

Aggiungi alla schermata Home >

Controllare La Rete Verifica Subito >

By clicking on the button



You can change your thermostat settings by following the “Advanced Options” section in the full manual.

By clicking on the screen.




button at the top right of the

You will be able to change the name, share the device with other users or have all the useful information about the device or the connection.

The name can be changed by clicking on “HeyThermo+” at the top (default name), then by clicking on name you can rename it as you like. It is also possible to change the icon and the place where it is installed.

To share a device, simply click on “Device Sharing” and then on “Add”, entering the status and email with which the other user registered on the Heysmart app, in this way the other user will also be able to control the same device.

BUTTON DESCRIPTION



	Turn on / Turn off
	1 Press to switch to manual mode 2 When HeyThermo+ is on, press for 3-5 seconds to enter settings 3 When HeyThermo+ is off, press for 3-5 seconds to enter the advanced options
	Confirm / OK
	1 Press to decrease the temperature 2 Press and hold to lock/unlock touchscreen (baby protection)
	1 Press to increase the temperature 2 When in programmed mode press , to temporarily switch to manual mode

ICON DESCRIPTION



Scheduled mode

HeyThermo+ has the possibility of programming the set temperature based on the days of the week and at desired times.



Child lock

Ability to lock the screen to avoid accidental touches or those by children



Manual mode

HeyThermo+ has the ability to set a temperature to maintain and change it only manually



Hours

Time indication on the display



Open windows function

HeyThermo+ detects when there is a rapid decrease in temperature due to the opening of windows, with this function the heating, if active, is blocked to avoid inefficient consumption



Vacation mode

Possibility to set the vacation days and the temperature to maintain during that period

SCHEDULING THE TIMETABLE

When HeyThermo+ is on, press to set the minutes. Press a second time to set the hour. Press a third time to set the day of the week. Use , to change the values. press to confirm the time.

HOLIDAY MODE

When HeyThermo+ is on, press and hold for 3-5 seconds to enter vacation mode, press to choose vacation mode, when "OFF" flashes press or to move it to "ON", press to choose the days this mode remains active and which temperatures to maintain, finally press to finish.

WEEKLY PROGRAMMING

You can set 6 schedules on the following day divisions:

5+2 days (default)

6+1 days

7 days

 1	 2	 3	 4	 5	 6
Wake up	Out door	Back home	Out door	Back home	Sleep
6 : 00 20°C	8 : 00 15°C	11 : 00 15°C	13 : 30 15°C	17 : 00 15°C	22 : 00 15°C

When HeyThermo+ is on, press and hold “” for 3-5 seconds to enter the programmed mode. From now on, you can program the time slots. The number at the top left indicates the time slot you are programming (from 1 to 6 as shown in the image), the number next to it indicates which day you are programming (5 will appear if you are using the preset weekly division 5+2). You can change the time and temperature without having to keep the default one.

Press “” to confirm and advance. Press “” and “” to change the value. Once finished, after 5 seconds of inactivity it will automatically save to return to temperature display.

ADVANCED OPTIONS

When HeyThermo+ is off, pressing on the screen will display the icons at the bottom of the display, once displayed press  for 3-5 seconds to enter the advanced options. Press  to confirm and advance. Press  and  change the value. Once finished, after 5 seconds of inactivity it will automatically save and exit.

NO	Options	Applicable functions or values	Basic value
A1	Temperature calibration	-9-+9 °C (Shows the correct room temperature)	-1 °C
A2	Temperature tolerance of entry into operation	0.5-2.5°C	1°C
A3	Child lock	0: Partial block 1: Total block	0
A4	Thermostat status in case of power failure	0: The thermostat maintains the previous state 1: The thermostat remains off 2: The thermostat turns on	0
A5	Weekday programming	0 : 5+2 1 : 6+1 2 : 7	0
A6	Minimum temperature limit	1-10°C	5°C

A7	Maximum temperature limit	20-70°C	35°C
A8	Low temperature protection	1-10 °C When it appears = 10°C, press  , will appear on the display 【 -- 】 , canceling low temperature protection	5°C
A9	brightness in stand-by	0: Off 1: Low brightness 2: Medium brightness	2
AA	Operating temperatures of the open window function	5-25 °C When setting the temperature =5 °C, press  The display shows 【--】 , cancel this function	--
AB	Working time of the open windows function	5 - 60min	15
B.C	Factory reset	Ao flashes on the display , hold down  until See the display with all the icons	
TO	Heating / Cooling Mode	0: Warm-up 1: Cooling	0

PRODUCT SPECIFICATIONS

- * Power supply 90 - 240V ~ 50/60Hz
- * Contact type NA / NC
- * Wi-Fi 2.4GHz
- * EIRP Maximum < 20dBm
- * Probe: NTC (10k)1%
- * Adjustable temperature range: 5~35°C
- * Size(mm) : 130*90*29

STATEMENTS

EN- WARNING: RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT OPEN BEFORE DISCONNECTING POWER AND VOLTAGE.

IMPORTANT: High voltages in the device, do not attempt to open the item. In case of damage, contact an authorized technical service center only.



EN - Declaration of conformity

The Manufacturer, KON.EL.CO. SPA - Via Valtellina 33 - Cinisello Balsamo 20092 (MI) – Italy declares that the type of radio equipment model HeyThermo+, code 49.6830.34 and 49.6830.35, brand ISNATCH, complies with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following internet address: www.gbconline.it



EN – The crossed-out wheeled bin symbol on the appliance indicates that the product must be collected separately from other waste at the end of its useful life. The user must therefore take the appliance, complete with essential components, to the appropriate separate waste collection centres for electrical and electronic waste, or return it to the retailer when purchasing a new appliance of an equivalent type (without further purchase, if smaller than 25 cm). Illegal disposal of the product by the user will result in the application of the administrative sanctions set out in Legislative Decree No. 49 of 14 March 2014.

ATTENTION: To use article 49.6830.34 and 49.6830.35, it is necessary to comply with the regulations in force at the installation site.

Due to continuous technological development, the description and design of the product may change without notice. Do not open, modify or repair the product yourself as this will automatically void the warranty .



Made in China

Kon.El.Co. SpA – Via Valtellina 33 - Cinisello Balsamo 20092 (MI) – Italy