

AVVERTENZE

Tenere il dispositivo lontano da acqua ed umidità! Scollegare il cavo di alimentazione prima di aprire l'alloggiamento! Per la vostra sicurezza, leggete attentamente questo manuale prima dell'utilizzo.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia danneggiato. Controllare il dispositivo e il cavo di alimentazione prima di ogni utilizzo. Scollegare sempre il dispositivo dalla rete quando non è in uso o prima di pulirlo. Maneggiare solo il cavo di alimentazione dalla spina. Non estrarre la spina tirando il cavo di alimentazione. In caso contrario, il cavo o la spina di alimentazione possono essere danneggiati portando a shock elettrici mortali. Se il cavo di alimentazione o l'interruttore di alimentazione non sono accessibili, il dispositivo deve essere disconnesso tramite la rete. Se il cavo di alimentazione o il dispositivo sono in ambienti polverosi, il dispositivo deve essere spento e quindi essere scollegato dalla rete e pulito con un panno asciutto. La polvere può ridurre l'isolamento e causare shock elettrici. Non installare l'amplificatore accanto a dispositivi altamente sensibili, come preamplificatori o mangia nastri, il forte campo magnetico dell'amplificatore è in grado di produrre ronzio o disturbi in questi dispositivi (Il campo magnetico è più forte direttamente sopra o sotto l'amplificatore). Connettere il dispositivo solo quando l'interruttore di accensione è spento. Il dispositivo genera calore durante l'utilizzo, quindi si devono mantenere più di 10 centimetri di spazio vuoto su entrambi i lati, e 5cm di spazio vuoto sopra, è importante mantenere sempre arieggiato il fronte e il retro del dispositivo.

INFORMAZIONE AGLI UTILIZZATORI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE



Ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassonetto barrato, riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione, indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti per permetterne un adeguato trattamento e riciclo. L'utilizzatore dovrà pertanto conferire gratuitamente l'apparecchiatura, giunta a fine vita, agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici oppure riconsegnarla al rivenditore secondo le seguenti modalità:

- per apparecchiature di piccolissime dimensioni, ovvero con almeno un lato esterno non superiore a 25 cm, è prevista la consegna gratuita senza obbligo di acquisto presso i negozi con una superficie di vendita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche superiore ai 400 mq. Per negozi con dimensioni inferiori, tale modalità è facoltativa.
- per apparecchiature con dimensioni superiori a 25 cm, è prevista la consegna in tutti i punti di vendita in modalità 1contro1, ovvero la consegna al rivenditore potrà avvenire solo all'atto dell'acquisto di un nuovo prodotto equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclo, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riutilizzo, riciclo e/o recupero dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

Importato da: **LIFE ELECTRONICS S.p.A.**
Via Raffaele Leone, 3 - 95018 Riposto (CT)
www.life-electronics.com
Made in CHINA



PAP 22 - Raccolta carta



90.PAF2180MB

MANUALE D'USO

Amplificatore 6 zone 180W con bluetooth e porta USB/SD

ISTRUZIONI

La temperatura ambiente deve essere sempre tra -5 C° e 45 C°. Tenere lontano dalla luce diretta del sole. L'umidità non deve superare il 50%, con una temperatura ambiente di 45 C°. Questo dispositivo deve essere utilizzato solo in una altitudine compresa tra -20 e 2000 m. Non utilizzare il dispositivo durante i temporali. Scollegare sempre il dispositivo durante i temporali.


Caratteristiche:

- Raffreddamento a ventola
- 3 Ingressi Mic e 3 Aux
- 1 Uscita Line
- 70 V, 100 V Uscita-PA
- Uscita 4-16 Ohms per collegare altoparlanti passivi (potenza max 2/3 di quella totale)
- 1 Collegamento Microfono sul pannello frontale
- Indicatore livello segnale a LED
- Controllo bassi ed acuti
- Controllo livello Master
- Protezione dei circuiti: sovracorrente, cortocircuiti
- 6 ZONE d'uscita con terminali a vite


Alimentazione		230 V AC, 50 Hz
Potenza d'uscita		180 W RMS
Tipo uscite		70 V, 100 V or 4-16 Ω
Corrente d'uscita a 70 V		2.5 A
Corrente d'uscita a 100 V		1.8 A
Ingresso Microfono		5 mV, 600 Ohms
Ingresso Linea		300 mV, 10 kOhms
Range di Frequenza		80 Hz - 16 kHz
Distorsione		0.5 % (1 kHz)
Livello	Aux	85 dB
Segnale/rumore:	Mic	75 dB
FUSIBILE		T2A/250V
Dimensioni		480 x 385 x 92 mm
Peso		12 kg

MODULO DI RIPRODUZIONE USB/SD CARD BLUETOOTH CON INDICATORE A LED

- (1) INGRESSO USB
- (2) INGRESSO SD card
- (3) TASTO PLAY/PAUSA
- (4) PREV/VOL-: TASTO PER SELEZIONARE LA TRACCIA PRECEDENTE (TENENDOLO PREMUTO) E DIMINUIRE IL VOLUME.
- (5) NEXT/VOL+: TASTO PER SELEZIONARE LA TRACCIA SUCCESSIVA (TENENDOLO PREMUTO) E AUMENTARE IL VOLUME.
- (6) MODE: TENERE PREMUTO IL TASTO PER SELEZIONARE LA MODALITA': ingresso USB / ingresso MP3 / ingresso segnale BLUETOOTH.



Pannello frontale



(0) INTERRUETTORE (on/off)

(1) MODULO DI RIPRODUZIONE USB/SD CARD/BLUETOOTH

(2) CONTROLLO MASTER

Ruotare la manopola per aumentare o abbassare il livello dell'uscita master.

(3) Controllo BASSI

Ruotare la manopola per aumentare o abbassare i bassi del segnale in ingresso

(4) Controllo ACUTI

Ruotare la manopola per aumentare o abbassare gli acuti del segnale in ingresso

(5) CONTROLLO AUX 1-3

Ruotare le tre manopole per aumentare o abbassare il livello dei tre segnali AUX in ingresso.

Il livello di riproduzione o registrazione sono controllati da AUX 1

(6) CONTROLLO MIC 1-3

Ruotare le tre manopole per aumentare o abbassare il livello dei tre segnali MIC in ingresso.

7) INGRESSO MIC 1

Per collegare un microfono con plug-jack 6.35mm

(8) CHIME

Il pulsante Chime emette un suono di avviso

(9) INDICATORE A LED

L'indicatore a led indica il livello del segnale dell'uscita Master.

(10) LED DI ALIMENTAZIONE


(11) LED segnalazione di Errore

Il led si illumina in caso di cortocircuito, zero-offset over o surriscaldamento.

(12) Regolazione delle 6 zone

Ruotare le 6 manopole per aumentare o abbassare il livello di volume d'uscita delle 6 zone

Pannello Posteriore



(13) Controllo - MUTE

Per attenuazioni del segnale fra 0 e 30Db

(14) Ingresso MIC 2-3

Per collegare microfoni con plug-jack 6.35mm. I segnali possono essere regolati dai controlli MIC 2 e MIC 3.

(15) Ingressi AUX 1-3

Per collegare i dispositivi AUX. I segnali possono essere regolati dai controlli AUX 1 AUX 2 AUX 3.

(16) Uscita AUX

Uscita AUX per il collegamento di mixer e amplificatori.

(17) Uscita PA

Uscita per il collegamento di altoparlanti a trasformatore

(18) Uscita 4-16Ohm.

Uscita per il collegamento di altoparlanti passivi

(19) Uscita COM

Polo comune per il collegamento di PA o altoparlanti passivi

(20) Connettori uscita per 6 ZONE

Per collegare le zone da CH-1 a CH-6.

(21) POWER SUPPLY - 230V~50Hz

(22) FUSIBILE

(23) Massa

Vite per il collegamento a massa.

(24) Ventola

Accoppiamento tramite segnale Bluetooth

Tenere premuto il tasto MODE sul modulo di riproduzione dell'amplificatore, rilasciarlo non appena viene selezionata la modalità Bluetooth.

Quindi attivare il segnale Bluetooth sul proprio smartphone.

Selezionare l'amplificatore dalla lista dei dispositivi per ultimare l'operazione.